### SP1ペアリング設定マニュアル

SP1とモバイル端末のペアリング設定方法になります。

### ●各部の名称と機能

SP1機器の各部の名称と機能の説明

### ●はじめてSP1と接続する

SP1とモバイル端末をはじめてペアリングする設定方法

### ●2回目以降の接続方法

SP1とモバイル端末の2回目以降のペアリング設定方法

参照ページ P.4

参照ページ P. 2

参照ページ P.8

# 各部の名称と機能



#### 〇操作部の説明

ボタン	動作	内容
電源ボタン <b>し</b>	電源のオンIオフ	電源オフ状態で1秒以上押すと電源オン
		電源オン状態で3秒以上押すと電源オフ
	電池残量の確認	短押し (1秒未満) すると電源LEDが電池残量
		に応じた色で点灯します。
	Bluetooth <sup>®</sup> 有効化	1秒以上押すとペアリング可能状態になります。ペア
		リングLEDが青色で点滅します。
ペアリングボタン		接続されると青色で点灯します。
PAIR	Bluetooth®切断	接続状態で1秒以上押すと切断されます
	Bluetooth <sup>®</sup> 無効化	ペアリング可能状態で3秒以上押すと無効化されま
		す。
	ペアリングモードの切替	3 秒以上押すと Bluetooth®機能のペアリングモード
		(マスタモード/スレーブモード) が切り替わります。
モードボタン	ペアリングモードの確認	短押し (1秒未満) すると表示LEDが現在のペアリン
MODE		グモードに応じた色で点灯します。
		青色: スレーブモード
		赤色: マスタモード
トリガスイッチ	RFタグIコード読み取り	RFタグの読み取りやコードの読み取り時に押しま
		す。
*	工場出荷時の初期設定に 戻す	電源オフ状態でモードボタンとペアリングボタンを
		同時に押しながら、電源ボタンを3秒以上押すと工場
		出荷時の初期設定に戻り、自動的に電源が切れます。



# 各部の名称と機能

### OLEDの説明

LED	状態	内容
	赤色点灯	RFタグ通信中
	青色点灯	RFタグ/コード読み取り完了
	赤色点滅 (高速、3回点滅)	RFタグ通信エラー (※1)
	赤色点滅 (中速、3回点滅)	データ転送エラー (※2)
表示LED	赤色点滅 (中速連続点滅)	機器エラー (※2)
	赤色点滅 (低速連続点滅)	バッファフル (※3)
	青色点灯 (1秒点灯)	現在のペアリングモード:スレーブモード
	赤色点灯 (1秒点灯)	現在のペアリングモード:マスターモード
	紫色点灯	低温環境下でのRFタグ通信中
	青色点滅 (低速点滅)	ペアリング可能状態
ペアリングLED	青色点滅 (高速点滅)	ペアリング完了 (iOS端末のみ)
	青色点灯 (連続点灯)	接続完了
	緑色点灯 (1秒点灯)	電池残量: 40%以上
	橙色点灯 (1秒点灯)	電池残量: 39%~10%
	赤色点灯 (1秒点灯)	電池残量: 10%未満
(19)301 ED	橙色点滅 (連続点滅)	電池残量警告: 39%~10%
电你LEU	赤色点滅 (連続点滅)	電池残量警告: 10%未満
	緑色点灯 (充電中のみ)	充電完了
	赤色点灯 (充電中のみ)	充電中
	赤色点滅 (充電中のみ)	充電エラー
表示 LED & ペアリング LED	青色点滅(同時)	システム更新中(※4)

### ○ブザーの説明

機能	状態	内容
電源関連	周波数 2.8→3.1→3.1→2.8KHz 4回 (0N 70ms、 OFF 70ms)	電源オン
	低音 5回 (ON 100ms、OFF 100ms)、	バッテリの劣化検出
	低音、間欠鳴動、3分周期 5回 (ON 100ms、OFF 100ms)、	バッテリ残量 10%未満
	高音、長音 1回 (ON 480ms)	電源オフ
	短音 1回 (ON 80ms)	バーコード読取り完了
	短音 1回 (ON 80ms)	RFIDタグ読取り完了
	低音、短音 5回 (ON 70ms、OFF 70ms)	RFIDタグエラー
バーコード/RFID関連	高音、短音 5回 (ON 70ms、OFF 70ms)	読取りデータ転送エラー
	高音、短音 5回 (ON 70ms、OFF 70ms)	設定書込みエラー
	低音、短音 2回 (ON 70ms、OFF 70ms)	マスター → スレーブの切替え
	低音、短音 3回 (ON 70ms、OFF 70ms)	スレーブ → マスターの切替え
Bluetooth <sup>®</sup> 問演	高音、短音 3回 (60ms、60ms)	Bluetooth®オン/接続完了時
Diuetooth" 関連	高音、長音 1回 (480ms)	Bluetooth <sup>®</sup> 接続失敗/切断時

※1: RFタグ、周囲の環境、ホスト側アプリケーション等をご確認ください。

※2:電源を入れ直しても発生する場合は、機器の故障が考えられます。システム管理者に連絡してください。

# はじめてSP1と接続する

### OSP1とホスト端末を接続する

#### ペアリングモードについて

#### ペアリングモードにはマスターモードとスレーブモードがあります。 工場出荷状態はスレーブモードに設定されています。

モード	動作	
マスタモード	電源をオンにした後に、最後に接続していたホスト端末への接続を試みます。 一定時間の内に接続できない場合は、Bluetooth®機能が無効化されます。	
スレーブモード	Bluetooth®機能を有効化すると、ホスト端末からの接続待ちになります。 一定時間の内に接続できない場合は、Bluetooth®機能が無効化されます。	

ー度でもホスト端末と接続した場合は、マスターモードに設定されます。 別のホスト端末と接続したい場合は、モードボタンを3秒以上押してスレーブモードに切り替えてください。

ペアリングモードの確認はモードボタンを短押し(1秒未満)すると表示LEDが現在のペアリングモードに応じた色で点灯します。



# アプリケーションをインストールする

# 1 「NAVINECT RFID」アプリ ◎ のダウンロード

1. 「NAVINECT RFID」 アプリケーションをダウンロードします。



2. 「NAVINECT RFID」 アプリケーションをインストールします。



3. 「NAVINECT RFID」 アプリケーションの準備は完了です。

# ペアリングをする 1/2





「NAVINECT RFID」アプリを立ち上げる

アプリアイコン



# 3 SP1の電源を入れペアリング状態確認

 ①電源ボタンを1秒以上押下する
②ペアリングLEDが青く点滅する
③モードボタンを押下し、表示LEDが青く点滅することを確認 ※赤く点滅した場合はマスターモードになっていますので モードボタンを3秒以上押してスレーブモード(青い点滅)に 切り替えてください。



# ペアリングをする 2/2

F

### 「NAVINECT RFID」アプリの設定

Oアプリケーションを起動し、「設定」を押下する。

	=	NAVINECT°
(]	*	ホーム
	₽	タグのクリア
	\$	設定

### 〇初回接続設定の「実行」をする(2回目以降は自動接続)



### 〇設定完了後、「確認」を押下する。



# 2回目以降の接続方法

### SP1の電源を入れペアリング状態確認

①電源ボタンを1秒以上押下する
②ペアリングLEDが青く点滅する
③モードボタンを押下し、ペアリングLEDが赤く点滅することを確認
※別のホスト端末と接続したい場合は、モードボタンを3秒以上押してスレーブモード(青い点滅)に切り替えてください。





ы

「NAVINECT RFID」アプリを立ち上げる ○自動で接続される

アプリアイコン

